TLZ 20

CONTROLEUR ELECTRONIQUE **DIGITAL A MICROPROCESSEUR POUR UNITES REFRIGERANTES**



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION



C2AI - 9 RUE DE CATALOGNE - 69153 DECINES Téléphone: 04 72 15 88 70 - Fax: 04 78 26 41 35

INTRODUCTION

Dans ce manuel sont contenues toutes les informations nécessaires pour une installation correcte et les instructions pour l'utilisation et l'entretien du produit, on recommande donc de lire bien attentivement les instructions suivantes.

Tout a été mis en oeuvre pour la réalisation de cette documentation, toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne peut s'assumer aucune responsabilité provenant de l'utilisation de

C'est la même chose pour toute personne ou société impliquée dans la création de ce manuel.

Cette publication est de propriété exclusive de la Société TECNOLOGIC S.p.A. qui interdit absolument la reproduction et la 1 - Touche P : Utilisée pour l'établissement du Set point et pour la divulgation, même partielle, si elle n'est pas expressément autorisée.

La Société TECNOLOGIC S.p.A. se réserve d'apporter des modifications esthétiques et fonctionnelles à tout moment et sans aucun préavis.

INDEX

- 1 **DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT**
- 1.1 **DESCRIPTION GENERALE**
- **DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL** 1.2
- 2 **PROGRAMMATION**
- 2.1 ETABLISSEMENT DU SET POINT
- 2.2 PROGRAMMATION DES PARAMETRES
- 2.3 PROTECTION DES PARAMETRES PAR PASSWORD
- 2.4 NIVEAUX DE PROGRAMMATION DES PARAMETRES
- 2.5 FONCTION ON / STAND-BY
- AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION L'UTILISATION
- 3.1 **UTILISATION PERMISE**
- 3.2 MONTAGE MECANIQUE
- **BRANCHEMENTS ELECTRIQUES** 3.3
- 3.4 SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
- 4 **FONCTIONNEMENT**
- 4.1 MESURE ET VISUALISATION
- 4.2 REGULATEUR DE TEMPERATURE
- 4.3 FONCTION DU COMPRESSEUR DE PROTECTION ET RETARD A L'ALLUMAGE
- CONTROLEUR DE DEGIVRAGE
- 4.5 **DEGIVRAGES MANUELS**
- 4.6 FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE "U"
- 4.7 CONFIGURATION DES PARAMETRES AVEC KEY 01
- 5 TABLEAU DES PARAMETRES PROGRAMMABLES
- 6 PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
- 6.1 **SIGNALISATIONS**
- NETTOYAGE 6.2
- 6.3 **GARANTIE ET REPARATIONS**
- 7 **DONNEES TECHNIQUES**
- 7.1 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
- 7.2 CARACTERISTIQUES MECANIQUES
- 7.3 DIMENSIONS MECANIQUES, TROUAGE DU PANNEAU FT FIXAGE
- 7.4 CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
- CODIFICATION DE L'INSTRUMENT

1 - DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

1.1 - DESCRIPTION GENERALE

Le modèle TLZ 20 est un contrôleur digital à microprocesseur utilisable surtout pour les applications de réfrigération munie de contrôle de température avec réglage ON/OFF et contrôle de dégivrage à intervalles de temps par l'arrêt du compresseur. L'instrument prévoit une sortie à relais et une entrée configurable pour les sondes de température PTC ou NTC. L'instrument est muni de 4 touches de programmation, d'un display à 4 digits et de 2 led de signalisation. D'autres importantes caractéristiques de l'instrument sont : la protection des paramètres de programmation avec password personnalisable, l'allumage et l'extinction (stand-by) de l'instrument par la touche frontale "U", la configuration des paramètres par le dispositif KEY 01 et la possibilité de l'alimentation dans le domaine 100 ... 240 VAC.

1.2 - DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL



- programmation des paramètres de fonctionnement
- 2 Touche DOWN : Utilisée pour le décroissement des valeurs à établir et pour la sélection des paramètres.
- 3 Touche UP/DEFROST : Utilisée pour l'accroissement des valeurs à établir, pour la sélection des paramètres et pour activer les dégivrages manuels.

- 4 Touche U : Elle peut être programmée par le par. "USrb" pour demande de password) alors qu'au second niveau (paramètres effectuer la fonction de ON/OFF(Stand-by). Dans la modalité de "masqués") on y accède selon la procédure suivante. programmation des paramètres "masqués" elle peut être utilisée Enlever l'alimentation à l'instrument, appuyer sur la touche P et pour modifier la visibilité des paramètres (voir par. 2.4).
- **5 Led SET** : Il indique l'entrée dans la modalité de programmation touche. et le niveau de programmation des paramètres. En outre, il sert Après 5 sec. environ le led SET s'allumera, le display visualisera pour indiquer l'état de Stand-by.
- dispositif de contrôle de la température) on (allumé), off (éteint) ou programmation décrite précédemment. interdit (clignotant)
- 7 Led DEF : Il indique l'état du dégivrage en cours

2 - PROGRAMMATION

2.1 - ETABLISSEMENT DU SET POINT

Appuyer sur la touche P puis la relâcher et le display visualisera SP alterné à la valeur établie.

Pour le modifier, il faut appuyer sur les touches UP pour augmenter la valeur ou sur DOWN pour la diminuer.

Ces touches agissent à pas d'un digit mais si on les laisse appuyées pour plus d'une seconde, la valeur augmente ou diminue de façon rapide et, après deux secondes dans la même condition, la vitesse augmente encore plus pour permettre la réalisation rapide de la valeur désirée.

La sortie du mode d'établissement du Set s'effectue en appuyant sur la touche P ou bien automatiquement en agissant sur aucune touche pour 10 secondes environ, après ce temps le display reviendra au mode de fonctionnement normal.

2.2 - PROGRAMMATION DES PARAMETRES

Pour avoir accès aux paramètres de fonctionnement de l'instrument, il faut appuyer sur la touche P et la laisser appuyer pour 5 secondes environ, après ce temps le led SET s'allumera, le display visualisera le code qui identifie le premier paramètre et avec les touches UP et DOWN, on pourra sélectionner le paramètre que l'on veut éditer.

Une fois que l'on a sélectionné le paramètre désiré, il faut appuyer sur la touche P, le display visualisera alternativement le code du paramètre et son établissement qui pourra être modifié avec les touches UP ou DOWN.

Après avoir établi la valeur désirée, il faut appuyer de nouveau sur la touche P: la nouvelle valeur sera mémorisée et le display montrera de nouveau seulement le sigle du paramètre sélectionné. En agissant sur les touches UP ou DOWN, on peut sélectionner un norme citée ci-dessus doit prévoir des mesures de protection

Pour sortir du mode de programmation, il ne faut agir sur aucune touche pour 20 secondes environ, ou bien laisser appuyer la touche UP ou DOWN jusqu'à sortir de la modalité de Nous rappelons que l'installateur doit s'assurer que les normes programmation.

2.3 - PROTECTION DES PARAMETRES PAR PASSWORD

autre paramètre et le modifier selon la description.

L'instrument dispose d'une fonction de protection des paramètres par password personnalisable à travers le par. "PASS".

"PASS" le numéro de password désiré.

Quand la protection est active, pour pouvoir avoir accès aux garantir la sécurité. paramètres, il faut appuyer sur la touche P et la laisser appuyer pour 5 secondes environ, après ce temps le led SET clignotera et 3.2 - MONTAGE MECANIQUE le display visualisera "0".

de password programmé et appuyer sur la touche "P".

Si la password est correcte le display visualisera le code qui avec les mêmes modalités décrites au paragraphe précédent.

"PASS" = OFF.

2.4 - NIVEAUX DE PROGRAMMATION DES PARAMETRES

L'instrument est muni de deux niveaux de programmation des paramètres.

Au premier niveau (paramètres "visibles") on accède selon la procédure décrite aux paramètres précédents (sans ou avec

redonner l'alimentation à l'instrument en laissant appuyer la

le code qui identifie le premier paramètre et on pourra établir les 6 - Led OUT : Il indique l'état de la sortie du compresseur (ou du paramètres de l'instrument avec la même procédure de

> Une fois sélectionné le paramètre, si le led SET est allumé, cela signifie que le paramètre est programmable même au premier niveau (c'est-à-dire "visible"), si au contraire, il est éteint, cela signifie que le paramètre est programmable seulement à ce niveau (c'est-à-dire "masqué").

> Pour modifier la visibilité du paramètre, il faut appuyer sur la touche U : le led SET changera d'état en indiquant le niveau d'accessibilité du paramètre (allumé = paramètre "visible"; éteint = paramètre "masqué").

> La procédure d'accès aux paramètres "masqués" permet de vérifier et modifier aussi le paramètre "PASS" et il résulte donc utile si on oublie la password établie.

2.5 - FONCTION ON / STAND-BY

L'instrument, une fois alimenté, peut assumer 2 conditions différentes :

- ON : signifie que le contrôleur réalise les fonctions de contrôle.
- STAND-BY : signifie que le contrôleur ne réalise aucune fonction de contrôle, et le display est éteint sauf le led vert SET.

S'il y a eu un manque d'alimentation, ensuite à son retour le système se met toujours dans la condition qu'il avait avant l'interruption.

La commande de ON/Stand-by peut être sélectionnée par la touche U si le paramètre "USrb" = 1 (voir par. 4.6).

- AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION L'UTILISATION



3.1 - - UTILISATION PERMISE

L'instrument a été fabriqué comme appareil de mesure et de réglage en conformité à la norme EN61010-1 pour le fonctionnement à altitudes jusque 2000 m. L'utilisation de l'instrument en applications non expressément prévues par la

appropriées. L'instrument NE peut PAS être utilisé dans un milieu dangereux (inflammable ou explosif) sans une protection appropriée.

relatives à la compatibilité électromagnétique sont respectées même après l'installation de l'instrument, et éventuellement en utilisant des filtres spéciaux.

Si un dommage ou un mauvais fonctionnement de l'appareil crée des situations dangereuses aux personnes, choses ou aux Si l'on veut disposer de cette protection, il faut établir au paramètre animaux, nous rappelons que l'installation doit être prévue de dispositifs électromécaniques supplémentaires en mesure de

L'instrument en boîtier de 33 x 75 mm est conçu pour le montage A ce point, il faut établir, par les touches UP et DOWN, le numéro par panneau avec bride à l'intérieur d'un boîtier. Il faut faire un trou de 29 x 71 mm et y insérer l'instrument en le fixant avec sa bride donnée en équipement. Nous recommandons aussi de mettre la identifie le premier paramètre et on pourra programmer l'instrument garniture appropriée pour obtenir le degré de protection frontale déclaree. Il faut éviter de placer la partie interne de l'instrument La protection par password est déconnectée en établissant le par. dans des lieux humides ou sales qui peuvent ensuite provoquer de la condensation ou une introduction dans l'instrument de pièces conductibles. Il faut s'assurer que l'instrument a une ventilation appropriée et éviter l'installation dans des récipients où sont placés des dispositifs qui peuvent porter l'instrument à fonctionner en dehors des limites déclarées de température. Installer l'instrument le plus loin possible des sources qui peuvent provoquer des dérangements électromagnétiques et aussi des moteurs, télérupteurs, relais, électrovannes, etc.

3.3 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Il faut effectuer les connexions en branchant un seul conducteur par borne et en suivant le schéma reporté, tout en contrôlant que la tension d'alimentation soit bien celle qui est indiquée sur 4.2 - REGULATEUR DE TEMPERATURE l'instrument et que l'absorption des actuateurs reliés à l'instrument Le mode de réglage de l'instrument est de type ON/OFF et agit sur ne soit pas supérieure au courant maximum permis.

Puisque l'instrument est prévu pour un branchement permanent dans un appareillage, il n'est doté ni d'interrupteur ni de dispositifs internes de protection des surintensités.

L'installation doit donc prévoir un interrupteur/sectionneur biphasé placé le plus près possible de l'appareil, dans un lieu facilement accessible par l'utilisateur et marqué comme dispositif de déconnexion de l'instrument et de protéger convenablement l'alimentation et tous les circuits connexes à l'instrument avec des dispositifs (ex. des fusibles) appropriés aux courants circulaires.


On recommande d'utiliser des câbles ayant un isolement approprié aux tensions, aux températures et conditions d'exercice et de faire en sorte que le câble d'entrée reste distant des câbles d'alimentation et des autres câbles de puissance.

Si le câble est blindé, il vaut mieux le brancher à la terre d'un seul côté. Pour la version de l'instrument avec alimentation à 12 V on recommande l'utilisation du transformateur TCTR approprié ou d'un transformateur avec des caractéristiques équivalentes, et l'on conseille d'utiliser un transformateur pour chaque appareil car il n'y a pas d'isolement entre l'alimentation et l'entrée.

On recommande enfin de contrôler que les paramètres En cas d'erreur on peut faire en sorte que la sortie OUT continue à programmés sont ceux désirés et que l'application fonctionne correctement avant de brancher les sorties aux actuateurs afin d'éviter des anomalies dans l'installation qui peuvent causer des dommages aux personnes, choses ou animaux.

La Société Tecnologic S.p.A. et ses représentants légaux ne se retiennent en aucune façon responsables pour des l'existence de l'erreur. dommages éventuels causés à des personnes ou aux choses et animaux à cause de falsication, d'utilisation impropre, de la sonde restera toujours éteinte. erronée ou de toute façon non conforme aux caractéristiques En programmant, au contraire, "tonE" à une valeur quelconque et de l'instrument.

3.4 - SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES



4 - FONCTIONNEMENT

4.1 - MESURE ET VISUALISATION

Par le par. "SEnS" on peut sélectionner la typologie de sonde que l'on veut utiliser et qui peut être : thermisteurs PTC KTY81-121 (Ptc) ou NTC 103AT-2 (ntc).

Une fois après avoir sélectionné le type de sonde utilisée, par le paramètre "Unit" on peut sélectionner l'unité de mesure de la température (°C ou °F) et, par le paramètre "dP", la solution de mesure désirée (OFF=1°; On =0,1°).


L'instrument permet le calibrage de la mesure, qui peut être utilisée pour un nouveau tarage de l'instrument selon les nécessités de l'application, par le par. "OFS".

Par le par. "FiL" on peut établir la constante de temps du filtre software relatif à la mesure des valeurs en entrée de façon à pouvoir diminuer la sensibilité aux dérangements de mesure (en augmentant le temps).

En outre, on rappelle que la visualisation relative à la sonde peut être modifiée même par la fonction de blocage du display en dégivrage par le par. "dLo" (voir par. 4.4).

la sortie OUT en fonction de la mesure de la sonde, du Set Point "SP", du différentiel d'intervention "HSEt" et du mode de fonctionnement "Func".

Selon le mode de fonctionnement programmé au paramètre "Func" le différentiel est considéré automatiquement par le régulateur avec des valeurs positives pour un contrôle de Réfrigération ("Func"=CooL) ou avec des valeurs négatives pour le contrôle de Chauffage ("Func"=HEAt).



fonctionner selon les temps programmés aux par. "tonE" (temps d'activation) et "toFE" (temps de désactivation).

Au moment de vérification d'une erreur de la sonde l'instrument pourvoit à activer la sortie pour le temps "tonE", puis à la déconnecter pour le temps "toFE" et ainsi de suite jusqu'à

En programmant "tonE" = OFF la sortie dans de conditions d'erreur

"toFE" = OFF la sortie dans des conditions d'erreur de la sonde restera toujours allumée.

On rappelle que le fonctionnement du régulateur de température peut être conditionné par la fonction "Compressor Protection" décrite ci-après.

4.3 - FONCTION DU COMPRESSEUR DE PROTECTION ET **RETARD A L'ALLUMAGE**


La fonction "Compressor Protection" effectuée par l'appareil a le but d'éviter des départs rapprochés du compresseur commandé par l'instrument dans les applications de réfrigération.

Cette fonction prévoit un contrôle à temps sur l'allumage de la sortie OUT associée à la demande du régulateur de température. La protection consiste à empêcher que se vérifie une activation de la sortie pendant le temps établi au paramètre "PtC" et calculé en fonction de ce qui est programmé au paramètre "PSC", et par conséquent que l'activation éventuelle se vérifie seulement à la fin du temps "PtC".


Si pendant la phase de retard de l'actuation, pour une interdiction causée de la fonction de protection du compresseur, la demande du régulateur vient à manquer, l'actuation prévue de la sortie est naturellement annulée.

A travers le paramètre "PSC", on peut établir le type de protection du compresseur et par conséquent, à partir de quand doit partir le comptage du temps d'interdiction "PtC"


Le paramètre "PSC" peut être donc établi de la façon suivante : = 1 : Retard à l'allumage



= 2 : Retard après l'extinction



= 3 : Retard entre les allumages



La fonction résulte déconnectée en programmant "PtC" = 0. Pendant les phases de retard de l'allumage de la sortie OUT pour interdiction de la fonction "Compressor Protection" le led OUT est clignotant

En outre, on peut empêcher l'activation de la sortie OUT après l'allumage de l'instrument pour le temps établi au par. "od".

La fonction résulte déconnectée pour "od" = OFF.

Pendant la phase de retard à l'allumage le display montre l'indication **od** alternée à la visualisation normale de la température.

4.4 - CONTROLEUR DE DEGIVRAGE

Le mode de contrôle automatique du dégivrage, qui est du type pour arrêt du compresseur, agit en fonction des paramètres suivants :


"dCt" : Mode de comptage de l'intervalle des dégivrages

- rt compte le temps total de fonctionnement (instrument on)
- ct compte seulement le temps de fonctionnement du compresseur (sortie OUT on)

"dint": Intervalle entre les dégivrages

"dEFE": Durée du dégivrage

L'instrument pourvoit à chaque échéance du temps "dint" (temps de fonctionnement de l'instrument si "dCt" = rt, ou bien il ajoute les temps de fonctionnement de la sortie OUT si "dCt" = ct) à déconnecter la sortie OUT pour le temps "dEFE".



(exemple avec "dCt" = rt)

Le cycle de dégivrage en cours est signalé par l'allumage du led DEF.

Par les paramètres "dLo", "Etdu" et "dALd" on peut aussi établir le comportement du display pendant le dégivrage.

Le paramètre "dLo" permet le blocage de la visualisation du display sur la dernière lecture de température ("dLo" = On) pendant tout le cycle et jusqu'à quand, fini le dégivrage, la température n'est pas revenue au-dessous de la valeur ["SP" + "Etdu"] ou bien le temps programmé au par. "dALd" est échu.

Ou bien il permet la visualisation de l'écriture "dEF" ("dLo" = Lb) pendant le dégivrage et, après la fin du dégivrage, de l'écriture

"PdEF" jusqu'à quand la température n'est pas revenue au-dessous de la valeur ["SP" + "Etdu"] ou le temps établi au par. "dALd" est échu.

Différemment ("dLo" = OFF) le display pendant le dégivrage continuera à visualiser la température mesurée par la sonde.

4.5 - DEGIVRAGES MANUELS

Pour faire démarrer un cycle de dégivrage manuel, il faut appuyer sur la touche UP/DEFROST quand on n'est pas en mode de programmation, et en le laissant appuyé pour 5 secondes environ après lesquels, le led DEF s'allumera et l'instrument réalisera un cycle de dégivrage.

4.6 - FONCTIONNEMENT DE LA TOUCHE "U"

La fonction de la touche U peut être définie par le paramètre "USrb" et peut être configuré pour les fonctionnements suivants : = OFF : La touche n'effectue aucune fonction.

= 1 : En appuyant sur la touche pour au moins 1 sec., on peut commuter l'instrument de l'état de ON à l'état de Stand-by et vice-versa.


4.7 - CONFIGURATION DES PARAMETRES AVEC "KEY 01"

L'instrument est muni d'un connecteur qui permet le transfert de et vers l'instrument des paramètres de fonctionnement à travers le dispositif **TECNOLOGIC KEY01** avec connecteur à **5 pôles**.


Ce dispositif est utilisable pour la programmation en série d'instruments qui doivent avoir la même configuration des paramètres ou pour conserver une copie de la programmation d'un instrument et pouvoir la transférer de nouveau rapidement.

Pour l'utilisation du dispositif KEY 01, on peut alimenter seulement le dispositif ou seulement l'instrument.

Instrument alimenté et dispositif non alimenté



Instrument alimenté par le dispositif



Pour transférer la configuration d'un instrument sur le dispositif **(UPLOAD)**, il faut procéder de la façon suivante :

- 1) positionner les deux dip switch du dispositif KEY01 dans la position **OFF**.
- 2) brancher le dispositif à l'instrument TLZ en insérant le connecteur approprié.
- 3) s'assurer que l'instrument ou le dispositif soient alimentés
- 4) observer le led de signalisation de la KEY 01: s'il est vert, cela signifie que sur le dispositif une configuration a déjà été chargée alors que s'il est vert clignotant ou rouge clignotant, cela signifie que sur le dispositif aucune configuration valide n'a été chargée.
- 5) appuyer sur le poussoir placé sur le dispositif.
- 6) observer le led de signalisation : après avoir appuyé sur le poussoir, le led devient rouge et ensuite, à la fin du transfert des données, il devient vert.
- 7) à ce point, on peut déconnecter le dispositif.

Pour transférer la configuration chargée sur le dispositif à un instrument de la même famille (DOWNLOAD), il faut procéder de la façon suivante :

- 1) positionner les deux dip switch du dispositif KEY01 sur la position **ON**.
- 2) connecter le dispositif à un instrument TLZ qui ait les mêmes caractéristiques que celui duquel a été obtenue la configuration que l'on désire transférer en y insérant le connecteur approprié.
- 3) s'assurer que l'instrument ou le dispositif soient alimentés.
- 4) observer le led de signalisation de la KEY 01: le led doit être vert, car si le led est vert clignotant ou rouge clignotant, cela signifie que sur le dispositif aucune configuration valide n'a été chargée et par conséquent, il est inutile de continuer.
- 5) si le led est vert, il faut appuyer sur le poussoir placé sur le dispositif.
- 6) observer le led de signalisation : après avoir appuyé sur le poussoir le led devient rouge et donc, à la fin du transfert des données, il revient vert.
- 7) à ce point, on peut déconnecter le dispositif.

Pour de plus amples informations et des indications sur les causes d'erreur, il faut voir le manuel d'utilisation relatif au dispositif KEY 01

5 - TABLEAU DES PARAMETRES PROGRAMMABLES

Ci-après, sont décrits tous les paramètres dont l'instrument peut être muni, on vous fait remarquer que certains d'eux pourraient ne pas être présents soit parce qu'ils dépendent du type d'instrument utilisé soit parce qu'ils sont automatiquement déconnectés car ce sont des paramètres non nécessaires.

Par.		Description	Range	Def.	Note
1	SPLL	Set Point minimum	-58.0 ÷ SPHL	-50.0	
2	SPHL	Set Point maximum	SPLL ÷ 302.0	100.0	
3	SEnS	Type de sonde	Ptc - ntc	Ptc	
4	OFS	Calibrage de la sonde	-30.0 ÷ 30.0 °C/°F °C - °F	0.0	
5	Unit	Unité de mesure	°C - °F	°C	
6	dP	Point décimal	On - OFF	On	
7	FiL	Filtre de mesure	OFF ÷ 20.0 sec	2.0	
8		Différentiel	0.0 ÷ 30.0 °C/°F	2.0	
9	tonE	Temps d'activation de la sortie OUT pour sonde abîmée	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
10	toFE	Temps de déconnexion de la sortie OUT pour sonde abîmée	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
11	Func	Mode de fonctionnement de la sortie OUT: HEAt= Chauffage CooL= Refroidissement	HEAt - CooL	CooL	
12	dint	Intervalle dégivrages	OFF ÷ 24.00 hrs.min	6.00	
13	dEFE	Durée dégivrages	0.01 ÷ 99.59 min.sec	30.00	
14	dCt	Mode de comptage des intervalles dégivrages : rt = temps réel ct= temps sortie OUT on	rt - ct	rt	
15	dLo	Blocage display en dégivrage : OFF= Non actif On = actif avec valeur mémorisée Lb = actif avec label	On - OFF - Lb	OFF	
16	Etdu	Différentiel de déblocage du display de dégivrage	0.0 ÷ 30.0 °C/°F	2.0	

г			I			
	17	PSC	Type de protection du	1 - 2 - 3	1	
			compresseur :			
			1= retard allumage			
			2= retard après			
			extinction			
			3= retard entre les			
			allumages			
	18	PtC	Temps de protection du	OFF ÷ 99.59	OFF	
			compresseur	min.sec		
	19	od	Retard de la réalisation	OFF ÷ 99.59	OFF	
			des sorties à l'allumage	min.sec		
	20	dALd	Temps débloc. display	OFF ÷ 24.00	1.00	
			de dégivrages	hrs.min		
	21	USrb	Mode de	OFF / 1	OFF	
			fonctionnement de la			
			touche U:			
			OFF= Aucun			
			1= ON/STAND-BY			
ŀ	22	PASS	Password d'accès aux	OFF ÷ 9999	OFF	
			paramètres de		J	
			fonctionnement			
-	23	SP	Set Point	SPLL ÷ SPHL	0.0	
	23	3P	Set Fullt	SFLL 7 SFIIL	0.0	

6 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE

6.1 - SIGNALISATIONS

Signalisations d'erreur :

Erreur	Motivation	Action		
E1	La sonde peut être	Vérifier la connexion		
-E1	interrompue ou en court	correcte de la sonde avec		
	circuit, ou bien mesurer	l'instrument et ensuite		
	une valeur en dehors du	vérifier le fonctionnement		
	range permis	correct de la sonde		
EEPr	Erreur de mémoire	Vérifier et si cela est		
	interne	nécessaire programmer de		
		nouveau les paramè-tres		
		de fonctionnement.		

Dans la condition d'erreur de la sonde, la sortie OUT se comporte selon ce qui a été établi par les paramètres "tonE" et "toFE".

Autres signalisations:

Signalisation	Motif	
od	Retard à l'allumage en cours	
dEF	Dégivrage en cours avec "dLo"=Lb	
PdEF	Post dégivrage en cours avec "dLo"=Lb	

6.2 - NETTOYAGE

On recommande de nettoyer l'instrument seulement avec un tissu légèrement imbibé d'eau ou de détergent non abrasif et ne contenant pas de solvants.

6.3 - GARANTIE ET REPARATIONS

L'instrument est garanti des vices de construction ou défauts de matériau relevés dans les 12 mois à partir de la date de livraison. La garantie se limite à la réparation ou à la substitution du produit. L'ouverture éventuelle du récipient, l'altération de l'instrument ou l'utilisation et l'installation non conforme du produit comporte automatiquement la déchéance de la garantie.

Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, il faut contacter le service des ventes de la Société TECNOLOGIC pour obtenir l'autorisation à l'expédition.

Le produit défectueux, ensuite, accompagné des indications du défaut relevé, doit parvenir avec une expédition en port franc à l'usine TECNOLOGIC sauf accords différents.

7 - DONNEES TECHNIQUES

7.1 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/- 10%

Fréquence AC: 50/60 Hz Absorption : 3 VA environ Entrée : pour sondes de température PTC (KTY 81-121, 990 Ω @ 25° C) ou NTC (103AT-2, 10 K Ω @ 25 °C).

Sortie: à relais SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) ou SPDT 16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC)

Vie électrique des sorties à relais : OUT SPST-NO: 100000 op. ;

SPDT: 50000 op. (om. VDE) Catégorie de l'installation : Il Catégorie de mesure : I

Classe de protection contre les décharges électriques : Frontale en Classe II

<u>Isolements</u>: Renforcé entre les parties en basse tension (alimentation de type H et sorties à relais) et frontale; Renforcé entre les parties en basse tension (alimentation de type H et sorties à relais) et les parties en très très basse tension (entrées); Renforcé entre l'alimentation et les sorties à relais ; Aucun isolement entre l'alimentation de type F et les entrées.

7.2 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Boîtier: en matière plastique avec autoextinction UL 94 V0

Dimensions: 33 x 75 mm, prof. 64 mm

Poids: 100 g environ

<u>Installation</u>: A encaissement à panneau (épaisseur max. 29 ou 12 mm en fonction de la broche utilisée) avec trou de 29 x 71 mm

Raccordements: Bornes à vis de 2,5 mm²

Degré de protection frontale : IP 65 avec garniture

Degré de pollution : 2


Température ambiante de fonctionnement : 0 ... 50 °C


 $\underline{\text{Humidit\'e ambiante de fonctionnement :}} \ \ 30 \ \dots \ \ 95 \ \ \text{RH\%} \ \ \text{sans}$


condensation

Température de transport et stockage : -10 ... +60 °C

7.3 - DIMENSIONS MECANIQUES, TROUAGE DU PANNEAU ET FIXAGE [mm]







7.4 - CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Réglage de la Température : ON/OFF

Contrôle des dégivrages : à intervalles pour arrêt du compresseur

Etendue de mesure : PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;

NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Résolution de la visualisation : 1 ° ou 0,1°

Précision totale: +/- 0,5 % fs

Temps d'échantillonnage de la mesure : 130 ms

Display: 4 Digit Rouge h 12 mm

Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 61326), Directive CEE

BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1)

7.5 - CODIFICATION DE L'INSTRUMENT

TLZ 20 a b cc d

a: ALIMENTATION

H = 100...240 VAC

L = 24 VAC/VDC

F = 12 VAC/VDC

b: SORTIE OUT

S = Relais SPDT 16A-AC1

R = Relais SPST-NO 16A-AC1

cc: CODES SPECIAUX

d: VERSION SPECIAUX